
SONY 4-098-085-11 (1)



このたびは、ソニーのテレビをお買い上げいただきありがとう ございます。お客様からテレビの画像について、よく寄せられ るご質問をまとめてあります。テレビを安全かつ快適にお使い いただくために、お読みください。



#### 参照ページの表記について

「画像について「アレッ?」と思ったら」では、参照する取扱説明書によって、 下記のように区別して表記しています。

KDE-P32HV2/KDE-P37HV2/KDE-P42HV2の取扱説明書を参照する場合 ☞ ページ:緑色の文字で表記しています。

KDE-P42HX2/KDE-P50HX2/KDE-P55HX2/KDE-P61HX2/KDE-P42HX2N/ KDE-P50HX2N/KDE-P61HX2Nの取扱説明書を参照する場合

ページ:青色の文字で表記しています。

特に記載のないイラストは、KDE-P32HV2/KDE-P37HV2/KDE-P42HV2です。



地上アナログ放送受信時に横しまが出ていたり(横しまノイズ)、ざらざらとしていたり(スノーノイズ)、地上デジタル放送受信時に真っ黒な画面(ブラックアウト) になったりして、画像がきれいに映らないんだけど?



地上アナログ放送










電波妨害や接触不良が起きています。アンテナ線が端子にキ チンとつながっているか、折れたり切れたりしていないか確認





してください。

付属の アンテナケーブルを 使ってください。







## 電源を入れてチャンネルを選んでも、地上アナログ放送や地上デジタル放送 が映らないんだけど?



地上

地上アナログ放送







#### テレビ放送があるときに、自動チャンネル設定をしてください。

30秒間くらいで、お住まいの地域で受信できる テレビ放送を自動設定し、受信できます。詳しくは、 地上アナログ放送を設定するときは「準備6: 地上アナログ放送のチャンネルを設定する」 ( 〒215 〒217ページ)地上デジタル放送を設 定するときは「準備7: 地上デジタル放送の設 定をする」(愛217愛219ページ)をご覧ください。







# デジタル放送がきれいに映らないんだけど? 場場 BS







マス目状の画像になっている



プロックノイズ





正常に受信しているときの画像

オリジナル



ブラックアウト





デジタル放送は 受信障害を補正 できる限界を超えると、 上の写真のように 急激に画質が劣化 してしまうのです。

BS



のときは...

## アンテナレベルが最大になるように、 衛星アンテナの向きを再調整してください。

詳しくは、取扱説明書の「衛星アンテナの向きを調整する」(愛221愛223 ページ)をご覧ください。



マンションなどの共同受信システムの方は、 マンション管理会社(または管理人や管理組合など)に、 BS・110度CSデジタルに対応しているかなどを、 お問い合わせください。

ブースター(増幅器)の設置や調整などが必要な場合があります。また、年 数の経過した一部の共同受信システムでは、 正しく受信できないことがあります。

ケーブルテレビでBS・110度CSデジタル放送をご覧に なりたい方は、加入されているケーブルテレビ会社に、BS・ 110度CSデジタル放送に対応しているか、お問い合わ せください。

アンテナレベルが25以上あるのに症状が消えないときは、 アンテナがデジタル放送に適した性能を持っているか 再確認してください。

年数の経過した一部の衛星アンテナ、ブースター(増幅器)、分配器では、 性能の劣化やデジタル化に必要な性能が確保されていないため、正しく受 信できません。交換が必要な場合があります。



詳しくは、衛星アンテナ製造元のお客様窓口や、お買い上げ店などにお問 い合わせください。

#### 110度CSデジタルを受信するには

110度CSに衛星アンテナや分配器、ブースター(増幅器) および共同受 信システムが対応していれば、110度CSデジタル放送を受信できます。対 応していない場合は、110度CSデジタル放送は受信できません。詳しくは、 お買い上げ店か、マンション管理会社にお問い合わせください。



## お使いのアンテナは地上デジタル放送に対応している か確認してください。

これまで地上アナログ放送を受信できていたアンテナでも、地上デジタル 放送に対応していなければ、受信できません。対応しているかどうかは、お 買い上げ店などにお問い合わせください。

## 地域設定をしてからチャンネルスキャンをしてください。

地上デジタル放送は、お住まいの地域によって、受信できるチャンネルが異 なります。正しく地域を設定していないと、受信できないことがあります。 「セットアップ」「デジタル放送設定」「受信設定」「地域設定」で お住まいの地域の設定をした後で(愛213愛215ページ)、「セットアップ」 「デジタル放送設定」 「受信設定」 「地上デジタル設定」 「チャ ンネルスキャン」で「初期スキャン」を行ってください(愛217愛219ページ)。

### アンテナの受信状態を確認してください。

「セットアップ」 「デジタル放送設定」 「受信設定」 「地上デジタル 設定」 「地上デジタルアンテナレベル」でアンテナレベルを確認してくだ さい(愛218愛220ページ)。アンテナレベルが緑色の位置にないときは、 アンテナの向きを調節したり、増幅器(ブースター)を取り付けたりする必要 がある場合があります。お買い上げ店などにご相談ください。



## アンテナケーブルの接続などが正しいか確認してくだ さい。

アンテナケーブルが正しく接続されているか、また、ケーブルが途中で折れ たり切れたりしていないか、確認してください。

#### ご注意

- 共同受信システムをお使いのときは、マンション管理会社にお問い合 わせください。
- ケーブルテレビで接続しているときは、ご加入のケーブル放送会社へお 問い合わせください。
- ご使用のUHFアンテナを、地上デジタル放送を受信するために調整す ると、今までご覧になっていた地上アナログ放送のUHFチャンネルが受 信できなくなる場合があります。その場合は、専用にアナログUHF用の アンテナを設置してください。